

BMW Software Application Chart *iScan/CS2000 D91-1* version 4.30 (12-2003)

Engine Control Modules							
Control System	Engine Type	Read Code	Clear Code	Data Stream	Activation	Clear Adaption	EWS Synch
DME 1.1	M20, M30	Y	Y	Y	Y	n/a	n/a
DME 1.2	S38, M70	Y	Y	Y	Y	n/a	n/a
DME 1.3	M20, M30, M40	Y	Y	Y	Y	n/a	n/a
DME 1.7	M40, M42, M70, S70	Y	Y	Y	Y	n/a	n/a
DME 1.7.1	M70, S70	Y	Y	Y	Y	n/a	n/a
DME 1.7.2	M43	Y	Y	Y	Y	n/a	n/a
DME 3.1	M50	Y	Y	Y	Y	N	n/a
DME 3.3	S38, S50, M60, M60/1	Y	Y	Y	Y	N	Y
DME 3.3.1	M50(VANOS)	Y	Y	Y	Y	N	Y
DME 5.2	M44, M62, M73	Y	Y	Y	Y	Y (M44/M62 only)	Y
DME 5.2.1	M73	Y	Y	Y	N	Y	Y
MS 40.0	M50(VANOS)	Y	Y	Y	N	N	n/a
MS 40.1	M50(VANOS)	Y	Y	Y	N	N	n/a
MS 41.0	M52	Y	Y	Y	Y	Y	Y
MS 41.1	M52	Y	Y	Y	Y	Y	Y
MS S50	S50	Y	Y	Y	N	Y	Y
MS 42	M52TU	Y	Y	Y	Y	Y	Y
BMS 43	M43	Y	Y	Y	Y	Y	Y
BMS 46	M43	Y	Y	Y	Y	Y	Y
ME 7.2	M62TU	Y	Y	Y		Y	Y
ME 9.2	N62/N73	N	N	N	N	N	N
Diesel Engines							
DDE 2.1	M41, M51	Y	Y	Y	Y		
DDE 2.2	M51	Y	Y	Y	N		

EML (Drive by Wire)						
System	Control Type	Engine Model	Body	Data Stream	Read Codes	Clear Codes
EML M70 (12 Cylinders)	M1.2, M1.7	M70B50 Engine	E32	X	X	X
EML S70 (12 Cylinders)	M1.7.1	S70B50 Engine	E31/E32	X	X	X
EML M30 (6 Cylinders)	M1.3	M30B35 Engine	E32	X	X	X
EML IIS M73 (12 Cylinders)	M5.2.1	M73B54 Engine	E31/E38	X	X	X

BMW Software Application Chart *iScan/CS2000 D91-1* version 4.30

Automatic Transmission								
Control System	Engine Type	Body	Transmission	Read Codes	Clear Codes	Data Stream	Activation	Clear Adaption
EGS 1.2x	M30, M70	E32	4HP-22/24	Y	Y	n/a	Y	N
EGS 2.2x	M70, S70	E31, E32	4HP-24	Y	Y	Y	Y	Y
EGS 4.1x	M42, M43, M44, M50	E34, E36	A4S 270R/310R (THM R1)	Y	Y	Y	Y	N
EGS 7.10	M50	E34, E36	A5S 310Z (5HP-18)	Y	Y	Y	Y	Y
EGS 7.11	S50 US	M3	A5S 310Z (5HP-18)	Y	Y	Y	Y	Y
EGS 7.3	M60B30	E32, E34, E38	A5S 310Z (5HP-18)	Y	Y	Y	Y	Y
AGS 7.32	M60B30	E32, E34, E38	A5S 310Z (5HP-18)	Y	Y	Y	Y	Y
AGS 8.32	M51, M52, S52	E36, E38, E39, M3	A5S 310Z (5HP-18)	Y	Y	Y	Y	Y
EGS 8.34	M43, M44, M52	E36, E38, E39, Z3	A4S 270R (GMPT R1)	Y	Y	Y	Y	Y
EGS 8.36	M52	E36, E38, E39	A5S 310Z (5HP-18)	Y	Y	Y	Y	Y
AGS 8.51	M62	E38, E39	A5S 440Z (5HP-24)	Y	Y	Y	Y	Y
AGS 8.55	M62	E31, E38, E39	A5S 440Z (5HP-24)	Y	Y	Y	N	N
GS 8.60	M52TU	E39, E46		Y	Y	Y	Y	Y
AGS 8.60.2	M62	E38, E39	A5S 440Z (5HP-24)	Y	Y	Y	Y	Y
EGS 8.70	M52	E36, E38, E39		Y	Y	Y	Y	N
EGS 9.2	M60	E32, E34	A5S 560Z (5HP-30)	Y	Y	Y	Y	Y
AGS 9.22	M60	E31, E38, E39	A5S 560Z (5HP-30)	Y	Y	Y	Y	Y
AGS 9.22.1	M62, M73	E31, E38, E39	A5S 560Z (5HP-30)	Y	Y	Y	Y	Y
GS 20	M43, M52TU	E39, E46	A5S 360R (GM 5)	Y	Y	Y	N	N
SMG	S38, M52, S50	M3, M5		Y	Y	Y	N	N
JECS	M50	E34, E36	Jatco	Y	Y	Y	N	N

SRS					
Body Type	Airbags	Control System Type	Model Year	Read Codes	Clear Codes
E30, E31, E32, E34	Driver's Airbag	5WK4 027	1988-1991	Y	Y
E31, E32, E34, E36	Driver's Airbag	5WK4 060	1991-1993	Y	Y
E31, E32, E34, E36	1 or 2 Airbags	ZAE, BAE	1993-1995	Y	Y
E31, E36, E38, E39, Z3	4 or 8 Airbags	ZAE2, MRS, MRS2	1995-1999	Y	Y
E38, E39, E46, Z3	6 or 10 Airbags	MRS3	1999-2001	Y	Y
E46, E85	6-10 Airbags	MRS4	2002-2004	Y	Y

Y=Yes, N=No, n/a=Not Applicable to this system

BMW Software Application Chart *iScan/CS2000 D91-1* version 4.30

ABS/ASC/DSC				
System Make	Control System	Data Stream	Read Codes	Clear Codes
Bosch	ABS mC	Y	Y	Y
Teves	ABS MK IV/3	Y	Y	Y
Teves	ABS MK IV/G	Y	Y	Y
Teves	ABS MK IV/G1	Y	Y	Y
Teves	ABS MK 20-I/ERL	Y	Y	Y
Bosch	ABS 5	Y	Y	Y
Teves	ABS/ASC	Y	Y	Y
Bosch	ABS/ASC	Y	Y	Y
Teves	ABS/ASC for 4 Cylinders	Y	Y	Y
Teves	ABS/ASC MK IV/3	Y	Y	Y
Teves	ABS/ASC 20-I/ERL	Y	Y	Y
Bosch	ABS/ASC 5 with ABS/ASC 5 M51/M60/M62	Y	Y	Y
Teves	ABS/ASC ITT Auto. ERL	Y	Y	Y
New - Bosch	ABS/ASC 5.7	Y	Y	Y
Bosch	ABS/DSC 2	Y	Y	Y
Bosch	ABS/DSC 3 M62/M73	Y	Y	Y
New - Bosch	ABS/DSC 5.0	Y	Y	Y
Bosch	ABS/DSC E46	Y	Y	Y

Instrument Cluster IKE/Kombi			
Body Type	Model Year	Read Codes	Clear Codes
E36, E38, E39, E46, Z3	1988 - 2000	Y	Y

Service Reset		
Oil reset	3 Series	E30 1988-1990 / E36 1991-1998 / E46 1999
	5 Series	E34 1988-1995 / E39 1995-2000
	7 Series	E32 1987-1994 / E38 1994-2000
	8 Series	E31 1990-1998
Inspection	3 Series	E30 1988-1990 / E36 1991-1998 / E46 1999
	5 Series	E34 1988-1995 / E39 1995-2000
	7 Series	E32 1987-1994 / E38 1994-2000
	8 Series	E31 1990-1998

For E46 from 9/99 and E38, E39, E53 from 9/00, Service Intervals are reset through mechanical means.

Y=Yes, N=No, n/a=Not Applicable to this system

BMW Software Application Chart *iScan/CS2000 D91-1* version 4.30

Climate Control - IHKA/IHKR

Body Type	Model Year	Data Stream	Read Codes	Clear Codes
E31, E32, E34, E36, E38, E39, E46, Z3	1987 - 2000	X	X	X

NEW in Version 4

Park Distance Control - PDC

Body Type	Model Year	Read Codes	Clear Codes
E36, E38, E39, E46, Z3	1996-2001	Y	Y

NEW

EWS

See Engine Controller list for synchronizable systems.

Body Type	Model Year	Read Codes	Clear Codes	Synchronization
E36, E38, E39, E46, Z3	1996 - 2001	Y	Y	Y

NEW

Central Body Electronics - ZKE

Body Type	Model Year	Data Stream	Read Codes	Clear Codes	Activation
E32, E34, E36, E38, E39, E46, Z3	1991 - 2001	Y	Y	Y	Y

NEW

Light Check Module - LCM

Body Type	Model Year	Read Codes	Clear Codes
E38, E39, E53	to 2003	Y	Y

NEW

Central Switching Module - SZM

Body Type	Model Year	Read Codes	Clear Codes
E38, E39, E46, E53	to 2003	Y	Y

NEW

Xenon Head Lights Left and Right - XENON_L / XENON_R

Body Type	Model Year	Read Codes	Clear Codes
E36, E46, E53	1998 - 2003	Y	Y